





Entzerrer mit Präsenz/Absenzfilter



Steckerbelegung	
13 +24V	
11 0V	
10 Ausg.	
12	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Aktiver Entzerrer (IRT-Nr. W 295b) zur Beeinflussung des Frequenzganges durch Anheben und Absenken bestimmter Frequenzgebiete. Auf der Frontplatte ist ein elfstufiger Umschalter zum Einstellen des Höhen- und des Tiefenentzerrers, zwei Umschalter zum Einstellen der Präsenz- und Absenzfilter (oberer Schalter Wählen der Frequenz, unterer Schalter Anheben und Absenken des Pegels).



Bestell-

C72157

